



Краткая инструкция по прошивке роутера TE WCR-100

1. Загрузить прошивку на жесткий диск компьютера.
2. Подключить роутер к компьютеру и открыть веб-консоль, введя в браузере адрес:
<http://192.168.123.254/>


3. Ввести пароль администратора: **admin**



4. Открыть пункт меню **Настройки > Инструменты > Обновление ПО**:




5. В окне обновления нажать **Обзор** и указать путь к загруженному файлу прошивки, затем нажать **Обновить**:



6. Дождаться завершения обновления (длится около минуты)

7. После окончания обновления выполнить сброс к заводским установкам. Для этого, выполнив вход от имени администратора (пароль **admin**), открыть пункт меню **Настройки > Инструменты > Сброс настроек**:



8. После автоматической перезагрузки (около минуты) роутер готов к работе. Версию новой прошивки можно проверить в меню **Настройки > Инструменты > Обновление ПО**:

